



Manual Espeto de Jardim

Para garantir uma boa vedação entre a lâmpada e a borracha, faça o correto ajuste para a lâmpada.

Instalação

- 1) Verifique se a tensão da lâmpada (V) corresponde a tensão da concessionária local.
- 2) Escolha uma das três posições na barra metálica para o melhor ajuste.
- 3) Movimente o pino de ajuste para cima ou para baixo. Parafuse na altura desejada.

